

KERATOP®

Toiletbeugel Handleiding



SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK DE VIDEO



Disclaimer

Deze handleiding is bedoeld als extra informatie voor de plaatsing van de toiletbeugel. Deze handleiding geldt niet als garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Asselux uit. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden. Al onze leveringen en aanbiedingen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

Introductie

Voor een veilige en duurzame montage van toiletbeugels adviseren wij deze altijd op de constructieve ondergrond te bevestigen. Dit waarborgt een optimale ondersteuning en voorkomt belasting op het Keratop wandpaneel zelf.

Onderstaande instructie beschrijft de aanbevolen werkwijze voor het correct aanbrengen van een toiletbeugel in combinatie met Keratop wandpanelen.



Teken de contouren van de voetplaat van de toiletbeugel nauwkeurig af op het Keratop wandpaneel ten behoeve van de sparing.



Maak de sparing volgens de aftekening en verwijder het gemarkeerde deel van het Keratop paneel volledig tot aan de bouwkundige ondergrond.



Vul de sparing op met een hard, constructief materiaal. Verlijm of bevestig dit materiaal stevig op de onderliggende constructieve ondergrond en zorg dat het exact vlak ligt met de voorzijde van het Keratop paneel.



Monteer de toiletbeugel op het aangebrachte constructieve gedeelte.



5

Plaats de afdekkapjes over de schroefgaten.



6

Stel de steunpoot van de toiletbeugel af op de juiste hoogte.



7

Ontvet de aansluiting tussen de voetplaat van de toiletbeugel en het Keratop wandpaneel zorgvuldig.



8

Breng een strakke kitnaad aan rondom de aansluiting tussen de voetplaat en het Keratop paneel voor een nette en waterdichte afwerking.