

Vorbereiding:

- Lees het etiket voor gebruik van het product goed door.
- De vloer eerst laten drogen na het verlijmen en (in)voegen.

(vraag om advies bij uw tegelleverancier of leverancier van de tegellijm en/of gebruikte voegmateriaal).

Testen:

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om eventueel de menggraad, het effect en de (in)werktijd te bepalen.

Reinigen:

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen.

- Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt
- Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de HMK R183 Cementsluier EX
- Mengen 1:5 tot 1:10 met schoonwater
- 10 minuten laten (in)weken
- Schrobben met een rode of blauwe HMK doodlebug schrobpad
- Goed naspoelen met schoon water

Bij een behoorlijke hechting van het toegepaste voegmateriaal is het advies om bovenstaand te herhalen.

Verbruik:

HMK R183 Cementsluier EX circa 10 tot 20 m² per liter



Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen of onderhoudsmiddelen.

Bij de verwerking van de HMK R183 Cementsluier EX moeten zuurgevoelige oppervlakken beschermd worden.
Niet in de felle zon gebruiken!

Zie onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van het product HMK R183:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natursteinreiniger-zementschleier-ex.html>