

KERATOP®

DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK

LAIR
KERATOP®
DE NIEUWE NORM IN TEGELWERK
CIRCULAIR



Neem een kijkje op [Keratop.nl](https://www.keratop.nl)

Wat is een Keratop paneel?

Keratop is een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel (Keratop) als afwerking. De panelen worden veelal toegepast in badkamers, toiletten en keukens. Het modulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast bij bewoners. Zie hieronder de procesvideo.

Video

Kun je in Keratop boren?

Gebruik bij voorkeur **deze** alternatieve ophangsystemen.

Kun je in Keratop paneel boren?

Dit is mogelijk. Het Keratop paneel bestaat uit een bouwplaat met een keramische tegel. Het tegeloppervlak en de achterliggende muur is een belangrijk gegeven om de juiste gereedschappen te bepalen.

Hoe boor je sparingen in tegels?

Om door de eerste, geharde laag van de tegel te komen dien je een diamantboor te gebruiken. Aansluitend kun je met een klopboor (bakstenen of beton muur) de sparing verder uitboren. Het Keratop paneel is niet draagkrachtig, de plug dient aangebracht te worden in de constructieve wand.

Video

Hoe zijn sparingen te repareren?

Sparingen zijn te voegen. Daarnaast hebben wij een twee componenten lijm om sparingen te vullen, welke nagenoeg niet zichtbaar is.

Handleiding

Kun je wandbeugels monteren aan de panelen?

Zorg er altijd voor dat het paneel waar je verwacht dat de mindervalide toebehoren komen, voorzien is van extra/voldoende verlijming. Verder moet je zorgdragen dat de achterconstructie voldoende stijf is en er voldoende achterhout wordt aangebracht, welke de kracht af kan dragen.

Bij mindervalide beugels adviseren wij meestal om de Keratop plaat uit te sparen t.p.v. de beugel, hierdoor komt de voetplaat van de beugel direct op de bouwkundige wand. Mocht dit niet kunnen, heeft Fischer speciale pluggen, welke de krachten over brengt op de achter constructie.

Zorg er wel altijd voor dat je de sparing in de toplaag van het Keratop paneel wat groter boort t.o.v. de constructieve ophanging, zodat hij bij eventuele doorbuiging het Keratop niet raakt.

Handleiding

Onderhoudstips

Als er een witte waas over de wanden heen loopt, dan is dit waarschijnlijk cementsluis. Het kan in sommige gevallen zijn dat er na oplevering van de werkzaamheden nog enkele resten achterblijven. Deze waas is eenvoudig te verwijderen met cementsluisverwijderaar. Deze is in diverse bouwmarkten of online verkrijgbaar.

De keramische wand- en vloerpanelen dienen te worden gereinigd met water en gedroogd met een schone, droge doek.

Schoonmaakadvies